



ООО «МИР ВЕСОВ»

Производитель промышленного весового оборудования и представитель в Украине ведущих мировых брендов весоизмерительной техники.

83112, Украина, г. Донецк, ул. Куприна, 117;

тел./факс (062) 313-05-06; 349-64-74;

E-mail: [sales2@mirvesov.com.ua](mailto:sales2@mirvesov.com.ua) http://: [www.mirvesov.com.ua](http://www.mirvesov.com.ua)

## Программное обеспечение для работы с электронными весами (терминалы ZEUS A-12 и Rinstrum R320, R420). **Bunker Scale 1.0**

Данное Программное Обеспечение (далее ПО) позволяет получать информацию о весе с терминалов типа А-12, R320, R420 автоматическом режиме.

Данное ПО разработано для автоматического учёта сырья, прошедшего через промежуточный весовой бункер, а именно:

программа автоматически фиксирует каждое дозирование в приёмную емкость, то есть фиксирует количество материала засыпанного в весовой бункер, кол-во материала высыпаемого из весового бункера, считает разницу между загруженным и выгруженным количеством с весового бункера, делает пересчёт и таким образом фиксирует фактически отгруженное количество с весового бункера в приёмную емкость.

Работа ПО построена таким образом, что после предварительных настроек и ввода информации о товаре, предприятии, данные о весе автоматически поступают и сохраняются в базе данных после каждого взвешивания, согласно предварительных настроек, без вмешательства со стороны человека. Информация о весе (об отвесах) сохраняется для накопления данных, просмотра и распечатки отчётов и накладных, и их последующего анализа.




Рис.1 Главное окно программы

В режиме настройки задаются параметры последовательного порта, скорость передачи и тип подключаемого устройства. Кроме этого в окне настройки задаются рабочие параметры для корректной работы в автоматическом режиме сохранения данных, а именно: целевой вес (суммарное количество сырья, которое необходимо отгрузить в приёмную ёмкость), вес порции, минимальный вес, % сигнализации о достижении целевого значения, время застоя и др. Также можно указать автоматическое подключение порта при запуске программы.



## ООО «МИР ВЕСОВ»

Производитель промышленного весового оборудования и представитель в Украине ведущих мировых брендов весоизмерительной техники.

83112, Украина, г. Донецк, ул. Куприна, 117;

тел./факс (062) 313-05-06; 349-64-74;

E-mail: [sales2@mirvesov.com.ua](mailto:sales2@mirvesov.com.ua) http://: [www.mirvesov.com.ua](http://www.mirvesov.com.ua)




Рис.2 Окно настройки параметров связи, автоматической фиксации веса, ввода данных.




Рис.3 Основное рабочее окно с индикацией текущего процесса автоматического сохранения порционных отгрузок

Возможно ведение Справочников по организациям с телефонами и адресами, по товарам с индивидуальными задаваемыми кодами и примечаниями.

Справочники можно заполнять как предварительно, так и во время взвешивания, что упрощает и ускоряет процесс приходавания (выдачи) груза.

Для дополнительного контроля взвешивающего персонала, у каждого весовщика имеется свой пароль, и он несет ответственность за введенную информацию. Накопленные данные можно удалять только под паролем администратора.

Производство, продажа и ремонт весовой техники – это стабильный бизнес на долгие годы



